映像機器

PCの投影方法(舞台から操作を行う場合)

調整室



①調整室内の「ラック主電源」を押します。



2調整室内のスイッチャー「操作卓より」の列のボタンを押します。



③調整室内のプロジェクタの「POWER ON」を押します。





①化粧扉の開閉でスクリーンを準備します。 (5ページ参照) ②舞台上の卓にある「ワゴン主電源」を押します。

切替ランプの「舞台袖」が点灯していることを確認します。

③接続ケーブルは操作卓上のもの(パネル)と、操作卓内部から伸びているもの(ケーブル)があります。使用する端子(HDMI、RGB、コンポジット)をPCに接続してください。

④プロジェクタに映像を写す場合: 内で接続した端子にあったボタンを押します。 操作卓確認用モニターに映像を写す場合: 内で接続した端子にあったボタンを押します。

映像機器

PCの投影方法(調整室から操作を行う場合)

調整室

①調整室内の「ラック主電源」を押します。 使用する端子(HDMI、RGB)をPCに接続してください。

②接続した端子に合わせ、調整室内のスイッチャー「調整 室 HDMI(パネル)」または「調整室 RGB(パネル)」の列の ボタンを押します。

③調整室内のプロジェクタの「POWER ON」を押します。

舞台

化粧扉の開閉でスクリーンを準備します。
(5ページ参照)

映像機器

BD/DVD、教材提示装置の投影方法(舞台から操作を行う場合)

調整室

①調整室内の「ラック主電源」を押します。

2調整室内のスイッチャー「操作卓より」の列のボタンを押します。

③調整室内のプロジェクタの「POWER ON」を押します。

①化粧扉の開閉でスクリーンを準備します。
(5ページ参照)
②舞台上の卓にある「ワゴン主電源」を押します。
切替ランプの「舞台袖」が点灯していることを確認します。

③教材提示装置を写す場合: のボタンを押します。 BD/DVDを写す場合: のボタンを押します。

映像機器 BD/DVD、VHSの投影方法(調整室から操作を行う場合)

調整室

①調整室内の「ラック主電源」を押します。

②使用用途に合わせて、調整室内のスイッチャー「調整室 BD/DVD」または「調整室 VHSデッキ」の列のボタンを押し ます。

POWER	OUTPUT					-	
ON FOR	10-79-0-0	INPUT 2 * M2	NPUTSINS	INPUT IT MI	NULT STATE	HURDTER	19912775
	OUTPUT				5		
CFF		INPUT 2	INPUT S	INPLIA	INPUT 5	APUT S	102017
常時ON #	ETT N		4	L	4	SELECT Ser	
	HOMEAN	BO/DVD	調視室 60:000/TV	操作卓より	変換字 RCB(パネル)		調整室 VHSF 注

③BD、DVD、VHSを入れます。

④調整室内のプロジェクタの「POWER ON」を押します。

舞台

化粧扉の開閉でスクリーンを準備します。
(5ページ参照)

映像機器 プロジェクタの映像を一時的に映さないようにする方法

調整室で操作する場合

プロジェクタとリモコンをリモコン
ケーブルで接続します。

② MUTE のタグが付いた 「SHUTTER」ボタンを押します。

※再度押すことで投影が再開され ます。

舞台で操作する場合

調整室のプロジェクタとリモコンケー ブルを接続します。 ※リモコン側は抜いてください。

①下手側舞台袖にある端子盤の 「VPリモコン」とリモコンをリモコン ケーブルで接続します。

② MUTE のタグが付いた 「SHUTTER」ボタンを押します。

※再度押すことで投影が再開され ます。