


プロジェクトの利用方法



①「音響機器」のランプが緑色に点灯していることを確認してください。

②「映像機器」を押します。


③ プロジェクタに表示する機器を接続します。

● PC 画面を映す

(A) HDMI ケーブルを接続する場合



「PC1」(または「PC2」)を押します。




(B) RGB ケーブルを接続する場合



必要に応じて音声ケーブルをPCのヘッドフォン端子に接続してください。

「PC3」を押します。



● 教材提示装置を映す

電源ボタンを押します。



必要に応じてつまみを回してズームを行ってください。

「教材提示」を押します。



● 音量の調整

ハンドマイク音量
(ワイヤレス)



AV 音量
(PC, CD, DVD)

タイピングマイク音量
(ワイヤレス)

有線マイク音量

④操作卓の音量つまみでボリュームを調整します。

⑤使用後は「映像機器」を押し、電源を切ります。

※ プロジェクタの冷却作業中はランプが緑色に点滅し、約3分後に消えます。

※ 「音響機器」は自動で電源が入るため操作不要です。

□ PC の映像がプロジェクタに映らない

⇒ PCでミラーリングの操作を行ってください。

Windows 7 以降

[Windows] キー + [P] キー

Mac OS X

[Command] キー + [F1] キー

Sierra以降

[Command] キー + [輝度を下げる]

⇒ 操作卓の「プロジェクターシャッター」が点灯していると映像が映らないため「プロジェクターシャッター」ボタンを押して消灯してください。

□ 操作卓の「音響機器」のランプが消えている

⇒ 利用時間外の場合「時間外キー」が必要です。授業課で貸し出しています。

Windows画面



利用時間外
・平日 17:00 以降
・土曜 13:00 以降
・日曜