

プロジェクタ の 利用方法



① ラックの「主電源」を押します。

● プロジェクタの電源の入れ方



② ラックに備えているリモコンの「POWER ON」を押します。

③ リモコンの「HDMI」を押します。

● PC 画面を映す

(1) 各ケーブルを接続します。

(A) HDMI ケーブルを接続する場合



(B) RGB ケーブルを接続する場合



必要に応じて音声ケーブルをPCのヘッドフォン端子に接続してください。

※2台のPCを接続した場合、あとから接続したPCの画面がプロジェクタに表示されます。ただし、切り換わらない場合は、プロジェクタに表示する必要のないPCのケーブルを外してください。


● 音量の調整

④ ラックの音量つまみでボリュームを調整します。

赤点のシールがデフォルト音声です。



● 電源の切り方



⑤ 使用後はリモコンの「STAND BY」を2回押し、プロジェクタの電源を切ります。



⑥ ラックの「主電源」を押し、電源を切ります。

● ミラーリング

Windows 7 以降
Mac OS X
Sierra以降

[Windows] キー + [P] キー
[Command] キー + [F1] キー
[Command] キー + [輝度を下げる]

Windows画面

