



## 調整室機器の電源入切について



①調整室内の「ラック主電源」を押します。  
音声ミキサー、音響ワゴンに電源が入ります。



必要に応じて照明操作盤、プロジェクタの電源を入れてください。



②照明操作盤の電源を入れます。




③プロジェクタの「POWER ON」を押します。


使用後は1～3の電源をきってください。  
※プロジェクタは「STAND BY」を2回押すと電源が切れます。

## 舞台吊物関係の操作について

① 下手側舞台袖にある吊物機構操作盤に「電源鍵」を差し込み、ONにしたあと「電源」ボタンを押します。




② 使用する設備のボタンを押します。



- ・化粧扉の開閉
- ・ボタンの昇降
- ・サスライトの昇降
- ・ポーターライトの昇降
- ・引割綴帳の開閉
- ・シーリングライトの昇降

③ 装置の操作を行います。  
「S」ボタンを押すと停止します。

**注：化粧扉の開閉、ボタンの昇降を行う際は、必ず操作前に人や障害物がないかを確認してから操作を行ってください。**



※化粧扉、引割綴帳の開閉は調整室でも操作することが可能です。

④ 使用後は必ず「電源鍵」回し、OFFにしてください。