



- ①調整室内のカメラ収録ワゴン内にある「電源」ボタンを押します。



- ②レコーダーの「POWER」ボタンを押します。

- ③レコーダーにSDメモリーカードを入れます。

フォーマットについて:SDメモリーカードの内容を消去して、データを書き込める状態にすることです。
 ※データが消去されてしまいますので、必要があればバックアップをとっておいてください。

- ④カメラリモコンの●印の付いた「1」のボタンを押します。

- ⑤プリセットで大まかな位置にカメラを合わせます。

※細かな位置取りは「ZOOM」ボタンと「PAN/TILT」レバーを操作して行ってください。

- ⑥レコーダーの「REC/PAUSE」ボタンを押します。

AG-HMR10A(レコーダー)取扱説明書

(画質設定やフォーマットのやり方等については以下URLの取扱説明書のページを参考にしてください)

https://pro-av.panasonic.net/manual/jp/03_doui.html?code=VQT3U95&name=AG-HMR10A%20メモリーカードポータブルレコーダー&pagetype=C&lang=ja